

## Popis, podmienky a postup prác pri montáži a spustení píly DKP 6 do prevádzky.

**Montáž píly servisnými technikmi predajcu, je podmienkou pre 24 mesačnú záručnú dobu a pozostáva z:**

- uloženie píly na miesto určenia** (zabezpečuje si zákazník)

Pílu je potrebné vo výrobnjej hale umiestniť v bezpečnej vzdialenosti min. 1,5 m od pevných prekážok (steny, piliere) v návaznosti na materiálový tok (prísun a odvoz drevnej hmoty). Odporúčame prísun guľatiny a nakladanie na rám píly z pravej strany. Odoberanie reziva je najvýhodnejšie z ľavej strany od obsluhy.

- uloženie hlavy na rám** (zabezpečuje technik predajcu)

Pílová hlava sa pomocou zdvíhacieho zariadenia (autožeriav, vysokozdvíhny vozík) naloží na rám stroja tak, aby sa nepoškodilo koľajisko rámu. Pozor na správne otočenie pílovej hlavy!

- ukotvenie rámu na pevný podklad** (zabezpečuje technik predajcu)

V ráme píly sú otvory priemeru 16 mm. Priamo cez tieto otvory sa vyvrtajú diery do betónového podkladu a do nich sa zatlačú kotviace skrutky HILTY (súčasť dodávky). Pri každom kotviacom otvore sú na ráme píly nivelizačné skrutky. Pod každú nivelizačnú skrutku sa podloží kovová platnička a celý rám stroja sa výškovo ustaví do roviny uťahovaním alebo uvoľňovaním nivelizačných skrutiek. Keď je rám píly vyrovnaný do roviny striedavo sa uťahujú kotviace skrutky a kontroluje sa rovinnosť. Doporučujeme rám ešte podliať betónom.

- pripojenie píly na sieť** (zabezpečuje technik predajcu)

Prívodný kábel (*nie súčasťou dodávky stroja*) sa pripája priamo na svorkovnicu rozvádzača píly pod ovládacím pultom.

- napojenie odsávania** (zabezpečuje technik predajcu)

Píla je vybavená krytovaním, ktoré zabezpečuje maximálny odvod pilín cez prepojovacie hadice do centrálného vývodu v hornej časti pílovej hlavy. Odsávanie je riešené samostatne z horizontálneho a samostatne z vertikálneho rezu. Aby odsávanie bolo účinné, je nutná zabezpečiť dostatočnú kapacitu odsávania (min. 7000m<sup>3</sup>/hod a sací tlak 4000Pa) a správne vedenie hadice od píly k odsávaciemu zariadeniu. Odporúčame hadicu viesť kladkami po napnutom lane ponad pílovú hlavu pozdĺž celého rámu stroja.

- nasadenie pílového kotúča** (zabezpečuje technik predajcu)

Na uhlovej píle DKP 6 je možné použiť pílové kotúče s ostrím zo spekaných karbidov priemeru 400, 450, 500 alebo 550 mm. Voľba kotúča závisí od požadovanej veľkosti výrezu.

- nastavenie píly** (zabezpečuje technik predajcu)

Z výroby je píla expedovaná s nastavenou geometriou pílovej hlavy. Pri prvom rezaní je potrebné toto nastavenie skontrolovať a prepravou porušené nastavenie zoradiť.

- skúšobné rezanie a zaškolenie obsluhy** (zabezpečuje technik predajcu)

## **Požiadavky na pripravenosť priestorov k montáži DKP 6.**

Montáž píly dodávateľ zahájí najneskôr do 3 dní po obdržaní písomnej alebo telefonickej výzvy kupujúcim, za nižšie uvedených podmienok. Ak po nástupe pracovníkov dodávateľa na montáž nebudú podmienky splnené, dodávateľ má právo na stiahnutie pracovníkov z montáže a na vyúčtovanie nákladov vynaložených na opätovnú montáž.

- pevný betónový podklad s min. hrúbkou betónovej vrstvy 20-25cm**  
*(betón musí byť vytvrdnutý, po celej ploche rovný s výškovou odchýlkou rovinnosti max. 3cm, )*
- prívod elektrickej energie káblom CYKY 5 x 35 mm<sup>2</sup> istenie 160 A**  
*(kupujúci je povinný pripraviť v hale, kde bude stroj umiestnený, vlastnú rozvodnú skriňu s ističom 160A, od tejto skrine viesť predpísaný kábel (pripájaný do rozvádzača stroja pod ovládacím pultom) k stroju*
- odsávacie zariadenie s kapacitou min. 7000m<sup>3</sup>/hod. a odsávacie hadice priemeru 200mm**  
*(kupujúci je povinný pripraviť v hale, kde bude stroj umiestnený odsávacie zariadenie a flexibilnú hadicu priemeru 200 mm, ktorá je napájaná na pílovú hlavu potrebnej dĺžky tak, aby obsiahla pohyb pílovej hlavy po celej dĺžke rámu.  
Hadica musí byť zavesená nad pílu na lanku tak, aby sa mohla voľne sťahovať a rozťahovať podľa pohybu pílovej hlavy).*

Odsávanie a príslušenstvo dodáva:

**CIPRES FILTR s.r.o.**  
Rebešovická 13  
643 00 Brno - Chrlice  
tel.: 5-45220506  
fax: 5-45220507  
email: cipres@cipres.cz

**ELBH-Slovakia**, Ing. Jozef Rezník  
Bystrická cesta, Ružomberok  
tel.: 044-4324412, 0903801572

alebo: **VIKOL-N**, Hlavná 17  
080 01 Prešov  
tel.: 051/723240, 0905617593

Odsávacie hadice dodáva:

**BOTO**  
Nitrianska 113, Nové Zámky  
tel.: 0035-6428372